

microKORG XLSound Editor

Manual del propietario

- Apple, Macintosh y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc.
- Windows XP y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.
- Todos los nombres de productos y nombres de compañías son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

- Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenidos

Introducción	3
¿Cuál es microKORG XL Sonido Editor?.....	3
Caution.....	3
Requisitos de funcionamiento	4
Instalación	4
Instalación para los usuarios de Windows	4
La instalación para los usuarios de Mac OS X	4
Inicio rápido	4
Ajustes en el microKORG XL.....	4
Ajustes en el microKORG XL Sound Editor	4
Edición de un program.....	5
Escribir un programa para el microKORG XL	5
Ventanas y funciones en Editor microKORG XL sonido	6
Ventana de la biblioteca	6
Editar Programa window.....	7
Ventana Synth Editar	8
Timbre EQ Edit window.....	8
Ventana arpegiador Editar	9
Maestro de edición de efectos window.....	9
Vocoder Editar window.....	10
Iniciar sesión window.....	10
Monitor de MIDI window.....	10
Operaciones básicas en las ventanas del editor	11
Knobs.....	11
Sliders.....	11
Interruptores y botones	12
Parameters.....	12
Arrastrar y dropping.....	12
Renaming.....	12
Gestión Biblioteca	13
Elementos de la pantalla y su función	13
Cargando biblioteca data.....	13
Ahorrar biblioteca data.....	14
Copia de datos de la biblioteca	14
Programa management.....	15
Elementos de la pantalla y su función	15
Recepción de programas desde el microKORG XL	16
Programas de escritura de la microKORG XL	16
Selección de un program.....	17
Mover un programa	17
Intercambiar programs.....	18
Copiar un program.....	18

Programa de edición information.....	19
Inicialización de un programa.....	19
Guardar un programa a un file.....	19
Carga de un programa desde una file.....	19

KORG Inc.

Page 3

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 2

Restauración de un programa	19
Los datos globales management.....	20
Elementos de la pantalla y su función	20
Recepción de datos globales del microKORG XL	21
La escritura de datos globales para el microKORG XL	21
Guardar datos globales en un archivo	21
Cargando datos globales de un archivo	21
Preferencia settings.....	22
Puertos MIDI	22
Operations.....	22
Other.....	22
Menús	23
microKORG XL Sound Editor (sólo Mac OS X)	23
File.....	23
Edit.....	23
Communication.....	24
Ajustes	24
Window.....	24
Ayuda (Windows only).....	25
Atajo keys.....	25
Los elementos de menú	25
Ventana de la biblioteca	25

KORG Inc.

Página 4

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Page 3

Introducción

Gracias por adquirir el Korg microKORG XL sintetizador / vocoder usted. Con el fin de sacar el máximo provecho de su nuevo instrumento, lea detenidamente este manual y utilice el producto según las indicaciones.

¿Cuál es microKORG XL Editor de sonido?

microKORG XL Sound Editor es un software que aprovecha la gran pantalla de su computadora para hacerle editar y administrar los programas de la microKORG XL y los datos globales con facilidad y comodidad.

Precaución

No desconecte el microKORG XL o apagado el microKORG XL mientras microKORG XL Sound Editor está funcionando.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

KORG Inc.

Página 5

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 4

Requisitos de funcionamiento

Ventanas

Computadora	Un equipo que cumple con los requisitos operativos de Microsoft Windows XP / Vista y está equipado con un puerto USB.
Sistema operativo	Microsoft Windows XP (SP3 o superior) o Microsoft Windows Vista (SP1 o más tarde)

Mac OS X

Computadora	Una computadora Apple Macintosh que satisfaga los requisitos de funcionamiento de Mac OS X y está equipado con un puerto USB y un procesador Intel o Power PC procesador.
Sistema operativo	Mac OS X 10.4 o posterior

Instalación

Instalación para los usuarios de Windows

Proceda como sigue para instalar el software en Windows.

Haga doble clic en "Setup_E.exe" para iniciar el proceso de instalación 1..

2. Aparecerá la pantalla El microKORG XL Sound Editor del instalador. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

La instalación para los usuarios de Mac OS X

Proceda como sigue para instalar el software en Mac OS X.

3. Haga doble clic "microKORG XL sonido Editor.pkg" para iniciar el proceso de instalación.

4. Una vez que se inicia el programa de instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Inicio rápido

Ajustes en el microKORG XL

Para utilizar microKORG XL Sound Editor, siga el procedimiento de abajo para hacer los ajustes necesarios en el microKORG XL.

1. Establezca el [FUNCIÓN mando Select] para marcar "EDIT COMPLETO," y utilizar mando [1] para seleccionar el Página "GLOBAL". Utilice mando [2] para seleccionar "PROTECT", y establecer mando [3] en "OFF".

2. Utilice la perilla [1] para seleccionar "MIDI FLT" página. Utilice mando [2] para seleccionar "SYS EX", y el pomo ajuste [3] para "HABILITAR".

Ajustes en el microKORG XL Sound Editor

Para utilizar microKORG XL Sound Editor través de una conexión USB, se debe descargar el Korg Controlador USB-MIDI desde el sitio web de Korg e instalarlo como lo indique el acompañante documentación. ([Http://www.korg.com/](http://www.korg.com/))

KORG Inc.

Page 6

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 5

1. El uso de un cable USB, conecte el microKORG XL al ordenador y encendido el microKORG XL.
2. Vaya a la "KORG" - carpeta "microKORG XL", y puesta en marcha "Editor microKORG XL Sound."
Ventanas La carpeta "KORG" se encuentra en la barra de tareas "Inicio" - "Todos los programas".
Mac OS X La carpeta "KORG" se encuentra en la carpeta "Aplicaciones".
3. La ventana de la biblioteca se abrirá automáticamente, y todos los datos será recibida del microKORG XL.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

Edición de un programa

Seguir adelante y tratar de editar un programa en el Editor microKORG XL Sound. En la ventana de la biblioteca, haga clic en el Botón [PROGRAM] para acceder a la página del programa. Desde la lista de programas en la página Programa, seleccione el programa que desea editar y haga clic en el botón [EDIT] para abrir la ventana de edición de programas. Utilizar el perillas y botones para editar el sonido. Para obtener detalles sobre cómo operar los mandos y botones, consulte "Básico operaciones en las ventanas del editor".

Escribir un programa para el microKORG XL

Programas que has editado en microKORG XL Sound Editor no se escriben en el microKORG XL; Vas necesario para transmitir los programas de microKORG XL Sound Editor cada vez que quiera reproducirlos. Es un buena idea para transmitir los programas de microKORG XL Sound Editor del microKORG XL para que usted no tiene que transmitirá cada vez. En la ventana de la biblioteca, haga clic en el botón [PROGRAM] para acceder a la página del programa. En el menú "Comunicación", seleccione "Escribir todos los datos." Un cuadro de diálogo pedirá que confirme la operación de escritura, así que haga clic en [Aceptar].

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

Al ejecutar esta operación, se sobrescribirán todos los 128 programas del microKORG XL (Sustituido) por los programas de Editor microKORG XL Sound. Si desea mantener los programas Actualmente en el microKORG XL, debe respaldarlos antemano.

KORG Inc.

Página 7

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Page 6

Ventanas y funciones en microKORG XL Sound Editor

En esta sección se ofrece una breve explicación de la funcionalidad en cada ventana de microKORG XL Sonido Editor.

Para más detalles sobre cada parámetro, consulte el manual del usuario incluido con este documento.

Ventana de la biblioteca

En la ventana de la biblioteca se pueden gestionar programas y editar los datos globales.

La ventana de la biblioteca se divide en las dos páginas siguientes. Para moverse entre las páginas, haga clic en la página seleccione los botones situados en la parte superior de la pantalla.

Página del Programa

En la página Programa puede seleccionar un programa para editar, transmitir y recibir programas desde o hacia el microKORG XL, editar el nombre del programa o comentario, y copiar o reorganizar los programas. (→ pág. [15](#)

" [Gestión de programas](#) ")

Página Global

En la página Global puede editar los datos globales, y transmitir y recibir datos globales hacia o desde el

microKORG XL. (→ p.20 " gestión de datos global ")

KORG Inc.

Página 8

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 7

Ventana de edición de programa

Aquí puede realizar los ajustes que afectan a todo el programa, como el nombre del programa y el modo de voz. Desde esta ventana también puede editar las ventanas abiertas para los ajustes de sintetizador o de arpegiador.

[EDIT SYNTH] botón

Abre la ventana Synth Editar para cada timbre.

[EQ EDIT] botón

Abre la ventana Timbre EQ Edit para cada timbre.

Arpegiador botón [EDIT]

Abre la ventana Editar arpegiador.

Botón Vocoder [EDIT]

Abre la ventana Editar Vocoder.

Botón Effect Maestro [EDIT]

Abre la ventana principal de edición de efectos.

Copiar o intercambiar parámetros

La marca de arrastre para el arpegiador, vocoder, y el efecto principal se pueden arrastrar y soltar para copiar los parámetros a un programa diferente. La marca de arrastre para los parámetros de timbre se pueden arrastrar y soltar a timbres de cambio 1 y 2. Usted puede copiar los parámetros de timbre arrastrando y soltando mientras mantiene pulsada la tecla [Ctrl] (Windows) o la [opción] (Mac OS X).

KORG Inc.

Page 9

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 8

Ventana Synth Editar

Aquí puede editar parámetros de sintetizador de cada timbre como oscilador, filtro y amplificador.

Botón [RANDOMIZE]

Esto establece los parámetros de sintetizador a valores aleatorios.

Ventana Timbre EQ Edit

Aquí puede editar ecualizador de cada timbre.

KORG Inc.

Página 10

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Page 9

Ventana arpegiador Editar

Aquí puede seleccionar el tipo de arpegio del arpegiador, y hacer los ajustes para cada paso.

Ventana Master Effect Edit

Aquí puede seleccionar el tipo de efecto para los efectos master, y editar los distintos parámetros.

Copiar o intercambiar parámetros

La marca de arrastre para el efecto master 1 y 2 se pueden arrastrar y soltar para efectos master 1 y el intercambio 2. Usted puede copiar los parámetros de efectos master arrastrando y soltando mientras mantiene pulsada la tecla [Ctrl] clave (Windows) o la [opción] (Mac OS X).

KORG Inc.

Página 11

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 10

Vocoder ventana Editar

Aquí puede editar los parámetros de vocoder.

Ventana de registro

Esta ventana muestra los tiempos en que los archivos se guardan / cargado, la historia de la comunicación con el microKORG XL, el contenido de Acceso, y la información de error.

Ventana Monitor MIDI

Esta ventana muestra los mensajes MIDI transmitidos por microKORG XL Sound Editor y MIDI mensajes recibidos desde el microKORG XL.

KORG Inc.

Página 12

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 11

Operaciones básicas en las ventanas del editor

Aquí está la manera de operar los mandos e interruptores que se muestran en las ventanas de edición, y cómo editar los parámetros.

Perillas

Mueva el puntero del ratón al botón deseado. El funcionamiento de los mandos dependerá del Sistema el establecimiento de "Perilla Operación" (p.2 → [2](#) " Configuración de preferencias ").

Puede ajustar el valor más finamente arrastrando mientras mantiene pulsada la tecla de su computadora [Shift].

Cuando la "Operación Perilla" se establece en la Circular

Mueva el puntero del ratón al índice de mando (la marca que indica el valor), y editar el valor arrastrando el mando en un círculo como si estuviera girando ella. También puede saltar inmediatamente a un valor deseado haciendo clic en el correspondiente ubicación.

Cuando "Perilla de la Operación" está establecido en la Circular relativa

Edite el valor arrastrando el mando en un círculo como si estuviera girando ella. Usted no se puede editar el valor haciendo clic, como usted puede con el ajuste "Circular".

Cuando la "Operación Perilla" se ajusta a Linear

Arrastre hacia arriba para girar la perilla de la derecha (sentido horario). Arrastre hacia abajo para girar el mando a la izquierda (en sentido antihorario).

Sliders

Mueva el puntero del ratón para el deslizador deseado y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo. Puedes también editar el valor moviendo el puntero del ratón al parámetro deseado y moviendo la rueda del ratón.

Puede ajustar el valor más finamente arrastrando mientras mantiene pulsado el clave de equipo [Shift].

KORG Inc.

Página 13

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 12

Interruptores y botones

Mueva el puntero del ratón al conmutador o botón deseado y haga clic en.

Parámetros

Parámetros que establezca arrastrando

Mueva el puntero del ratón hasta el parámetro deseado. Arrastre hacia arriba para aumentar la valor, o hacia abajo para disminuir el valor. También puede editar el valor moviendo el puntero del ratón hasta el parámetro deseado y moviendo la rueda del ratón.

Puede ajustar el valor más finamente arrastrando mientras mantiene pulsado el clave de equipo [Shift].

Parámetros que se configuran a partir de un menú emergente

Un menú aparecerá cuando haga clic en el parámetro deseado. En el menú, elegir el valor deseado. También puede especificar un valor moviendo el ratón puntero al parámetro deseado y mover la rueda del ratón.

Arrastrar y soltar

Las marcas de arrastre en la edición de pantallas permiten copiar o parámetros de intercambio arrastrando y de goteo. Puede intercambiar timbres o efectos master, o parámetros de copia de un programa diferente.

Cambio de nombre

Puede cambiar el nombre de un programa (editar su nombre). Cuando se ha editado un programa, es útil para asignar un nombre que refleja el sonido de ese programa. Al hacer doble clic en el nombre del programa, que se puso de relieve, y puede ser editado. Escriba el nombre que desee en el teclado del ordenador y pulse la tecla [Enter] para completar la operación. Si decide no cambiar el nombre del programa, pulse la tecla de su computadora [Esc] o haga clic en el ratón en algún otro lugar; el nombre del programa volverá a su estado original.

KORG Inc.

Página 14

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 13

Gestión Biblioteca**Elementos de la pantalla y su función**

Botón [PROGRAMA]

Botón [GLOBAL]

Botón [PROGRAMA]

Esto muestra la página del Programa.

Botón [GLOBAL]

Esto muestra la página Global.

Cargando datos de la biblioteca

En el menú, seleccione "Archivo" - "Abrir" para acceder al cuadro de diálogo "Abrir". Seleccione los datos deseados de la biblioteca archivo y haga clic en el botón [Abrir]. Una nueva ventana de la biblioteca se abrirá, y será cargado los datos de la biblioteca.

KORG Inc.

Página 15

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 14

Cómo guardar datos de la biblioteca

En el menú "Archivo", seleccione "Guardar"; el archivo de datos de la biblioteca abierto en ese momento se guardará sobrescribiéndolo en la versión existente de ese archivo. Si el archivo es nuevo, el "Guardar como" Aparecerá el cuadro de diálogo. Especifica el ubicación en la que desea guardar el archivo, introduzca el nombre del archivo deseado y haga clic en el botón [Guardar] para guardar los datos de la biblioteca.

Copia de datos de la biblioteca

Puede copiar el programa o los datos globales a otro archivo de biblioteca. Arrastre el botón [PROGRAMA] o [GLOBAL] botón y soltarlo en el [PROGRAMA] o el botón [GLOBAL] de la biblioteca de destino de la copia deseada ventana.

KORG Inc.

Página 16

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 15

Gestión de programas

Elementos de la pantalla y su función

	Botón [INFO]	Botón [BANK]	[RECIBIR] botón	[DESCARGA AUTO] botón
Nombre del programa	Botón [EDIT]	Botón [TODO]	Botón [COLUMNAS]	Botón [TRANSMIT]

Página de selección de pestañas

Lista de programas

Nombre del programa

Esto indica el nombre del programa seleccionado actualmente.

Botón [EDIT]

Esto abre la pantalla de edición para el programa seleccionado.

[RECIBIR] botón

Esto carga el programa seleccionado actualmente en el microKORG XL en el programa que ha seleccionado en la lista de programas.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos

o recibido.

KORG Inc.

Página 17

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 16

Botón [TRANSMIT]

Esto transmite el programa seleccionado actualmente en la lista de programas para el microKORG XL. El programa no será escrita en el microKORG XL por esta operación.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

[DESCARGA AUTO] botón

Esto activa la función de volcado automático de encendido / apagado.

Si la función Auto Dump está activada, la selección de un programa en el lista de programas transmitirá automáticamente ese programa para el microKORG XL.

Botón [INFO]

Aparece un cuadro de diálogo que le permite editar el nombre o el comentario del programa seleccionado.

Botón [COLUMNNA]

Esto cambia los contenidos que aparecen en la lista de programas.

Botón [TODO]

Esto hace que la lista de programas muestran los 128 programas.

Botón [BANK]

Esto hace que la lista de programas muestran 64 programas (organizados por el banco) a la vez. Menos programas pueden ser ver simultáneamente, pero más información para cada programa será visible.

Lista de programas

Esto demuestra los 128 programas cargados actualmente. Usted puede utilizar el botón [COLUMNNA], el botón [TODO], y Botón [BANK] para cambiar el contenido mostrado. Para seleccionar el programa que desea editar, haga clic en un programa en la lista. Haga clic en la página Seleccionar pestañas para cambiar de página.

Página de selección de pestañas

Los programas 128 se muestran en las dos páginas, organizado por el banco. Haga clic en estas fichas para cambiar de página.

Recepción de programas desde el microKORG XL

En el menú "Comunicación", elija "Recibir todos los programas" para cargar todos los programas de la microKORG XL en la lista de programas.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

Escribir programas al microKORG XL

En el menú "Comunicación", seleccione "Escribir todos los programas" para transmitir todos los programas en el programa listar en el microKORG XL y escribirlos en la memoria.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

KORG Inc.

Página 18

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 17

Selección de un programa

Haga clic en un programa que se muestra en la lista de programas para seleccionarlo.

También puede seleccionar un programa mediante el uso de su teclado de cursor de la computadora. Puede seleccionar varios programas, haga clic mientras mantiene presionada la tecla [Ctrl] (Windows) o [comando] (Mac OS X). Usted puede seleccionar un rango contiguo de programas haciendo clic mientras mantiene presionada la tecla [Shift].

Mover un programa

Puede mover un programa a una ubicación diferente. Basta con arrastrar y soltar el programa seleccionado en el Ubicación deseada.

También puede mover un programa a una página que no se muestra actualmente. Arrastre el programa a la página seleccione la pestaña de la página destino deseado; la página cambiará, y podrá dejar el programa en la ubicación deseada en la página recién visualizada.

KORG Inc.

Página 19

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 18

El intercambio de programas

Usted puede cambiar la ubicación de dos programas de arrastrar y soltar uno de los dos programas mientras manteniendo pulsada la tecla [Alt] (Windows) o la tecla [comando] (Mac OS X). Como cuando se mueve un programa, pueden intercambiar programas ubicados en diferentes páginas arrastrando uno de los programas a la pestaña seleccione la página de la otra página.

Copia de un programa

Copia de un programa de arrastrar y soltar

Para copiar un programa, arrastre el programa seleccionado y suéltelo en el destino de la copia deseada mientras mantiene pulsada la tecla [Ctrl] (Windows) o [opción] (Mac OS X). El programa anteriormente en ese destino será sobrescrito. Como cuando se mueve o intercambiar programas, puede copiar un programa a un diferente página arrastrando el programa a una ficha de selección de página.

Copia de un programa a través del menú

1. Seleccione el programa fuente de la copia, y en el menú "Editar" seleccione "Copiar".
2. Seleccione el programa de destino de la copia, y en el menú "Editar", seleccione "Pegar". Un programa duplicado se sobrescribirá sobre el destino de la copia.

KORG Inc.

Página 20

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 19

Información sobre el programa de edición

Cuando se selecciona un programa y haga clic en el botón [INFO], la información sobre el programa de edición cuadro de diálogo aparecerá. Edite el nombre del programa o comentario, y haga clic en el botón [Aceptar]. Si usted decide cancelar la cambios realizados, haga clic en el botón [Cancelar].

"Creador" y la información "comentario" no está escrito en el microKORG XL. Si un programa contiene "Creador" y "Comentario" se escriben datos en el microKORG XL y luego reciba de nuevo en microKORG XL Sound Editor, los datos de "Comentario" "Creador" y se perderán.

Inicialización de un programa

Seleccione el programa, y en el menú "Editar", elija "Inicializar". Ese programa se iniciará a la programa inicial.

Guardar un programa en un archivo

Puede guardar el programa seleccionado para su computadora como un archivo de datos del programa. Seleccione el programa que que desee guardar, haga clic (en Mac OS X, [el control] -clic) para mostrar el menú emergente, y seleccione "Guardar" para acceder al cuadro de diálogo "Guardar programa".

Especifique la ubicación de almacenamiento deseada, introduzca un nombre de archivo y haga clic en el botón [Guardar].

Carga de un programa de un archivo

Seleccione el programa en el que desea cargar el archivo, haga clic (en Mac OS X, [el control] -clic) para mostrar el menú emergente, y seleccione "Abrir" para acceder al cuadro de diálogo "Cargar programa". Seleccione el programa archivo de datos que desea cargar y haga clic en el botón [Abrir].

Restauración de un programa

Puede restaurar el programa seleccionado para el estado en que se encontraba antes de la edición (es decir, el estado guarda en el archivo). En el menú "Editar", seleccione "Volver a datos guardados", y el programa seleccionado se restaurará al estado anterior a la edición.

KORG Inc.

Página 21

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 20

Gestión global de datos**Elementos de la pantalla y su función**

[RECIBIR] botón Botón [WRITE] botón [LOAD] Botón [SAVE]

Página de selección de pestañas

[RECIBIR] botón

Esto carga los datos globales de la microKORG XL en el Editor de microKORG XL Sound.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

Botón [WRITE]

Esta transmite los datos globales de microKORG XL Sound Editor del microKORG XL y lo escribe.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

Botón [LOAD]

Esto carga los datos globales de un archivo mundial de datos guardado en el equipo.

KORG Inc.

Página 22

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 21

Botón [SAVE]

Esto guarda los datos globales a su computadora como un archivo de datos global.

Página de selección de pestañas

El global de datos se divide en varias páginas. Haga clic en estas fichas para cambiar de página.

Recepción de datos globales del microKORG XL

Al hacer clic en el botón [RECIBIR] o elegir la "Comunicación" del menú "Recibir mundial datos", los datos globales del microKORG XL serán recibidos en el Editor de microKORG XL Sound.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

La escritura de datos globales para el microKORG XL

Al hacer clic en el botón [WRITE] o elegir la "Comunicación" del menú "Escribir datos globales," el datos globales en microKORG XL Sound Editor serán transmitidos al microKORG XL y escritos.

No utilice el microKORG XL o microKORG XL Sound Editor durante la transmisión de datos o recibido.

Guardar datos globales en un archivo

Puede guardar mundial a su computadora como un archivo. Haga clic en el botón [SAVE] para acceder a la "Guardar datos globales" cuadro de diálogo. Especifique la ubicación de almacenamiento, escriba un nombre de archivo y haga clic en el botón [Guardar].

Cargando datos globales de un archivo

Haga clic en el botón [LOAD] para acceder al cuadro de diálogo "Cargar datos globales".

Seleccione un archivo de datos global y haga clic en

KORG Inc.

Página 23

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 22

Configuración de preferencias

En el menú Opciones, elija "Preferencias ..." para abrir el cuadro de diálogo Preferencias.

Puertos MIDI

Encontrar dispositivos de forma automática

Si esta opción está activada, el puerto al que el microKORG XL está conectado se encontrarán y se especifica automáticamente. Si está apagado, utilice los / OUT configuración del puerto MIDI IN para especificar los puertos a los que el microKORG XL es conectado.

MIDI IN

Especifica el puerto MIDI IN a la que el microKORG XL está conectado. Normalmente, debe establecer este a "microKORG XL 1 KBD / MANDO" en Windows, o "microKORG XL - KBD / MANDO" en Mac OS X.

MIDI OUT

Especifica el puerto MIDI OUT al que está conectado el microKORG XL. Normalmente, debe configurar esto a "microKORG XL 1 Sound" en Windows, o "microKORG XL - Sonido" en Mac OS X.

Operaciones

Operación Knob

Especifica cómo las perillas que se muestran en las pantallas de edición operarán. Para más detalles sobre cada tipo de funcionamiento, consulte "Funcionamiento básico en las ventanas del editor."

Para más detalles sobre cada tipo de operación, consulte ["Operaciones básicas en las ventanas del editor."](#)

Otro

Recibe todos los datos en el arranque

Si esta opción está activada, se recibirán todos los datos de la conectado microKORG XL cuando microKORG XL Sound Editor inicia.

KORG Inc.

Página 24

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 23

Menús**microKORG XL Sound Editor (Mac OS X)****Acerca microKORG XL Sound Editor**

Muestra información de la versión para el Editor microKORG XL Sound.

Preferencias

Muestra el cuadro de diálogo Preferencias (→ p.2 [2](#) "Configuración de preferencias").

Salida

Editor Salidas microKORG XL Sound.

Archivo**Nuevo**

Crea nuevos datos de la biblioteca.

Abierto

Carga de datos de la biblioteca de un archivo de datos de la biblioteca guardan en su ordenador.

Guardar

Guarda los datos de la biblioteca editados actualmente a un archivo de datos de la biblioteca en el ordenador al sobrescribir el existente versión de ese archivo.

Guardar Como

Guarda los datos de la biblioteca editados actualmente a un archivo de datos de la biblioteca en el ordenador con el nombre que especifique.

Salir (sólo en Windows)

Editor Salidas microKORG XL Sound.

Editar**Cortar**

Corta el programa seleccionado.

Copia

Copia el programa seleccionado.

Pegar

Pega el corte o el contenido copiado en el programa seleccionado.

Inicializar

Inicializa el programa seleccionado.

KORG Inc.

Página 25

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 24

Revertir a datos guardados

Revierte el programa seleccionado para el estado en el que se guarda en el archivo.

Comunicación

Recibe todos los datos

Carga todos los programas y los datos globales del microKORG XL en Editor microKORG XL sonido.

Escribe todos los datos

Transmite todos los programas y los datos globales de microKORG XL Sound Editor al microKORG XL y lo escribe.

Recibe todos los programas / recepción de datos globales

Dependiendo de la página se muestra en la ventana de la biblioteca, este comando lee todos los programas o datos globales desde el microKORG XL en el Editor de microKORG XL Sound.

Escribe todos los programas / escritura de datos globales

Dependiendo de la página se muestra en la ventana de la biblioteca, este comando transmite todos los programas o datos globales de microKORG XL Sound Editor al microKORG XL y escribe los datos.

Recibe programa actual

Lee el programa seleccionado actualmente en el microKORG XL en el Editor de microKORG XL Sound.

Enviar a programa actual

Transmite el programa seleccionado actualmente en microKORG XL Sound Editor del microKORG XL. Esta operación no escribe los datos en el microKORG XL.

Ajustes

Mostrar los valores de los parámetros

Muestra los valores de los mandos y controles deslizantes en la ventana de edición.

Preferencias (sólo Windows)

Abre el cuadro de diálogo Preferencias (-> p.2 [2](#) "Configuración de preferencias").

Ventana

Abrir MIDI ventana del monitor

Abre la ventana del monitor MIDI

Abrir ventana de registro

Abre la ventana de registro.

Programa anterior

Edita el programa anterior.
Siguiente programa

Edita el próximo programa.

KORG Inc.

Página 26

Manual del propietario microKORG XL Sound Editor

Página 25

Cerrar ventana

Cierra la ventana que está actualmente en el primer plano.

Ayuda (sólo Windows)

Acerca microKORG XL edición de sonido (sólo Windows)

Muestra información de la versión para el Editor microKORG XL Sound.

Teclas de acceso directo

Los elementos de menú

Elemento de menú	Ventanas	Mac OS X
Nuevo	Ctrl + N	comando + N
Abierto	Ctrl + O	comando + O
Guardar	Ctrl + S	comando + S
Guardar Como	Ctrl + Shift + S	+ shift comando + S
Cortar	Ctrl + X	comando + X
Copia	Ctrl + C	comando + C
Pegar	Ctrl + V	comando + V
Recibe programa actual	Ctrl + L	comando + L
Enviar a programa actual	Ctrl + T	Comando + T
Cerrar ventana	Ctrl + W	comando + W

Ventana de la biblioteca

Artículo	Ventanas	Mac OS X
Mostrar la edición de la información diálogo	yo	yo
Mostrar ventana de edición	Entrar	regreso
Inicializar programa seleccionado	Borrar	borrar

KORG Inc.