
STAGE
lunes, 15 de febrero de 2010
18:58
Senheiser em 500
RHF
RHF
RHF
RHF
Senheiser em 500
Por Línea 1/4"
10k,20k50k ohmios
Yamaha v01
S/PDIF
S/PDIF
Aux 1
Salida L
Salida R
L
R
CQ
CQ
Se obvia la "Z"
Link
CD
American Audio
CD
Salida RJ 45
Salida RJ45 repuesto
Digital Snake Rolan S4000S
SPIKER
Salida de Línea
Digital Snake Rolan S 4000 H
AXIO PC
Tarjeta de Video
RETURN
Matrix 1 y 2
Salida de monitores
Monitores realización de sonido
Monitores realización de video
Envío y retorno
A la mesa de escenario
Soundcraft MH4
AUX 1
AUX 2
Ctrol Level
PROGRAMA
XLR Balance
CAM1
CCU
Conex.Triax
Out XLR por 4
Aux.3
MATRIX. 3
MATRIX.4
VTR Recorder
CAM2
CCU
Conex. Triax
CAM3
CCU
Conex.Triax
CAM4
CCU
Conex.Triax
Línea
CD
VTR Player
XLR Balance
Aux 4
Aux.5
Aux.6
Aux.7
HD 1
HD 2
HD 3
HD 4
SALIDA MASTER ALTERNATIVITY
XLR
L
R
O por SDI(audio embebido)
o
AES/EBU
MPEG 2
4:2:2
Y.C.C
ESTÁNDAR
BROADCAST
HIPASAR
TAMBER (DSNG)
LANZADERA o EMISOR