

VENUE	SG1	SG2	FOH	Definició	ABR.	Micròfon	Stand	VCA	Observacions
1		1		Flabiol	FLABIOL	C414	Girafa	4,7	
2		2		Tibles	TIBLES	C3000	Curt	4,7	
3		3		Tenores	TENORES	C3000	Curt	4,7	
4		4		Trompetes	TROMPETES	C3000	Girafa	4,7	
5		5		Trombó OH	TROMBÓ	C451	Girafa	4,7	
6		6		Fiscorns	FISCORNS	C3000	Girafa	4,7	
7		16		Tuba	TUBA	ATM35	-	4,7	
8		17		Contrabaix cobla M1	CBX C M1	DPA	-	4,7	
9	1			Bombo exterior	BB	Beta52A	Curt	1,7	
10	3			Caixa UP M1	SD Up1	ATM35	-	1,7	
11	5			Caixa Down	SD Dwn	SM57	Curt	1,7	
12	6			HiHat	HH	C451	Curt	1,7	
13	7			Tom	TOM	Beta98	-	1,7	
14	8			Golliat	GOLLIAT	Beta98	-	1,7	
15	9			OH L	OH L	C414	Girafa	1,7	
16	10			OH R	OH R	C414	Girafa	1,7	
17	11			Percussió	PERCU	ATM35	-	1,7	
18	12			Baix elèctric	BX	DI Bss	-	2,7	
19	13			Contrabaix Arcadi M1	CBX M1	DPA	-	2,7	
20		19		Piano agut	PIA A	DPA	-	3,7	
21		20		Piano greu	PIA G	DPA	-	3,7	
22		23		Veu Guitó	GUIÓ	Beta97	Girafa	5,7	
23	17			Godin	GODIN	DI Bss	-	8	
24	18			Roger	ROGER	KM105	Girafa	8	
25		7		Tible 1	TIBLE1	ATM35	-	4,7	
26		8		Tible 2	TIBLE2	ATM35	-	4,7	
27		9		Tenora 1	TENORA1	ATM35	-	4,7	
28		10		Tenora 2	TENORA2	ATM35	-	4,7	
29		11		Trompeta 1	TROMPETA1	ATM35	-	4,7	
30		12		Trompeta 2	TROMPETA2	ATM35	-	4,7	
31		14		Fiscorn 1	FISCORN1	ATM35	-	4,7	
32		15		Fiscorn 2	FISCORN2	ATM35	-	4,7	
33	2			Bombo interior	BB Int	Beta 91	-	1,7	
34	4			Caixa UP M2	SD Up 2	MD421	Curt	1,7	
35				-					
36				-					
37				-					
38				-					
39				-					
40				-					
41				Golliat Caminant	CAMINANT	-	-	1,7	Canal 17
42				-					
43	14			Contrabaix Arcadi M2	CBX M2	KM184	Curt	2,7	
44		21		Piano L	PIA L	C414	Girafa	3,7	
45		22		Piano R	PIA R	C414	Girafa	3,7	
46	16			Veu Arcadi	ARCADI	SM58	Girafa	5,7	
47				-					
48				Roger Piano	Roger Piano				Canal 23
49				-					
50				-					
51				-					
52				-					
53		13		Trombó (MIC)	TROMBÓ AT	ATM35	-	4,7	
54				-					
55				-					
56		18		Contrabaix Cobla M2	CBX C M2	KM184	Curt	4,7	
57	19			Públic 1 L	PUB1L	C451	Girafa	-	
58		24		Públic 1 R	PUB1R	C451	Girafa	-	
59	20			Públic 2 L	PUB2L	C3000	Girafa	-	

60		25		Públic 2 R	PUB2R	C451	Girafa	-	
61	21			Públic 3 L	PUB3L	C3000	Girafa	-	
62		26		Públic 3 R	PUB3R	C3000	Girafa	-	
63				iPhone L	iPhone	-	-	-	
64				iPhone R	iPhone	-	-	-	
65				Tambor	TAMBOR	-			Canal 17
66				-					
67	15			Contrabaix Arcadi Línia	CBX LIN	DI Bss	-	2,7	
68				-					
69				-					
70			1	Talkback	TALKBACK	SM57	Girafa	-	
71				Godin monitors	Godin MON				Canal 23
72				Veu Roger monitors	Roger MON				Canal 24
Aux 1	3			In-Ear Pinyu L					
Aux 2	4			In-Ear Pinyu R					
Aux 3	5			In-Ear Arcadi L					
Aux 4	6			In-Ear Arcadi R					
Aux 5	7			In-Ear Guitó L					
Aux 6	8			In-Ear Guitó R					
Aux 7	9			Monitor Roger					
Aux 8									
Aux 9		1		Monitor cobla frontal					
Aux 10		2		Monitor cobla posterior					
Main L	1			Principal PA L					
Main R	2			Principal PA R					
MTX1			1	Prensa FOH L					
MTX2			2	Prensa FOH R					
MTX3		3		Prensa Stage L					
MTX4		4		Prensa Stage R					